



	<b>КБ-001</b>	Выключатель подходит на перфоратор Bosh 2-26	<b>900,00</b>
	<b>КБ-002</b>	Выключатель подходит на Бош Хамер 4А	<b>480,00</b>
	<b>КБ-003</b>	Кнопка типа Бош 2-24 без регулятора	<b>420,00</b>
	<b>КБ-004</b>	Выключатель подходит на перфоратор Bosch 2-24 (короткий реверс, без регулятора)	<b>780,00</b>
	<b>КБ-005</b>	Выключатель подходит на Бош Хамер (без реверса)	<b>360,00</b>
	<b>КБ-006</b>	Выключатель подходит на дрель Бош	<b>600,00</b>
	<b>КБ-007</b>	Выключатель подходит на дрель Бош, Skill с регулятором	<b>900,00</b>
	<b>КБ-008</b>	Выключатель подходит на шуруповёрт Bosh	<b>900,00</b>
	<b>КБ-009</b>	Кнопка Бош 11	<b>420,00</b>
	<b>КБ-010</b>	Выключатель подходит на болгарки SPARKI MA 2002(2001)	<b>420,00</b>
	<b>КБ-011</b>	Выключатель болгарки подходит на SPARKI MA 2000	<b>420,00</b>

	<b>КБ-012</b>	Выключатель болгарки подходит на Bosh 230 SPARKI 230 Фиолент 230	<b>420,00</b>
	<b>КБ-013</b>	Выключатель болгарки подходит на Bosh 230 SPARKI 230 Фиолент 230 (4-зубца)	<b>840,00</b>
	<b>КБ-014</b>	Кнопка подходит для болгарки BOSCH 125	<b>840,00</b>
	<b>КБ-015</b>	Кнопка подходит для Бош 4	<b>1080,00</b>