

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
|   | <b>ПР-001</b> | Топливная подкачка для бензокос и пил всех типов | <b>150,00</b> |
|   | <b>ПР-002</b> | Праймер (резиновый купол)                        | <b>60,00</b>  |
|   | <b>ПР-003</b> | Топливная подкачка Partner                       | <b>150,00</b> |
|   | <b>ПР-004</b> | Праймер (резиновый купол)                        | <b>60,00</b>  |
|  | <b>ПР-005</b> | Топливная подкачка для бензокос и пил всех типов | <b>150,00</b> |