

	CP-001	Стартер бензопилы 3800 (Китай), 4 зацепа (плавный пуск)	600,00
	CP-002	Стартер бензопилы 3800	450,00
	CP-003	Стартер бензопилы 4500 плавный пуск (2-клыка)	525,00
	CP-004	Стартер бензопилы 4500 плавный пуск (4-клыка)	525,00
	CP-005	Стартер бензопилы 4500 (4-клыка)	300,00
	CP-006	Стартер бензопилы 4500 (металл)	750,00
	CP-007	Стартер бензопилы 4500 (металл, плавный пуск)	900,00
	CP-008	Стартер бензопилы Stihl-230, 250 (2 зацепа)	1350,00

	CP-009	Стартер бензопилы Shtil 180	1200,00
	CP-010	Стартер бензопилы Partner 350	975,00
	CP-011	Стартер в сборе бензопилы P340S/350S/360S	1050,00
	CP-012	Стартер бензопилы Husqvarna 137/142	1050,00
	CP-013	Стартер бензопилы Чемпион 138, Макскат, Rebir, FIT	975,00
	CP-014	Стартер бензопилы Rebir MKZ-2, FIT ...	750,00
	CP-015	Стартер подходит для бензопил с объемом двигателя 25cc (FIT, Forward FGS-2500, ЛИДЕР ЛБЦП-2512, PATRIOT GARDEN 2512, Piran CS4990, Fit CS12/900 и аналогичных).	525,00

	CP-016	Стартер бензопилы Husqvarna-359,365-372 (4 зацепа)	975,00
	CP-017	Стартер бензопилы 4500 (2-клыка)	525,00
	CP-018	Стартер косы, 1 усик. Евротек. Межосевое расстояние по стороне 72мм. Крепёжные отверстия Ø6.2мм. Внешний Ø шкива 60мм	450
	CP-019	Стартер бензокосы Тирас, Эксперт. Межосевое расстояние по стороне 65мм. Крепёжные отверстия Ø5.8мм. Внешний Ø катушки 70мм	450
	CP-020	Стартер малый (с ногой), 1 усик. Межосевое расстояние по стороне 50мм. Крепёжное отверстие Ø4мм. Внешний Ø шкива 52мм	450
	CP-021	Стартер бензокосы малый с гайкой (с ногой) китайские бензокосы объёмом 33-52 см3, высота 25 мм	450

	<p>CP-022</p>	<p>Стартер малый (с ногой) плавный пуск (облегченный). Межосевое расстояние по стороне 50мм. Крепёжное отверстие Ø5.5мм. Внешний Ø шкива 53мм</p>
	<p>CP-023</p>	<p>Стартер косы 415/405 , Атлант (бабочка большая). Межосевое расстояние по стороне 65мм. Крепёжное отверстие Ø6.5мм. Внешний Ø шкива 73мм</p>
	<p>CP-024</p>	<p>Стартер малый бабочка. Межосевое расстояние по стороне 50мм. Крепёжное отверстие Ø4.5мм. Внешний Ø шкива 52мм</p>
	<p>CP-025</p>	<p>Стартер бензокосы Алтай плавный пуск (высота крышки 41мм) китайские бензокосы объёмом 33-52 см3, высота 25 мм</p>
	<p>CP-026</p>	<p>Стартер бензокосы Алтай (высота крышки 25 мм) китайские бензокосы объёмом 33-52 см3, лёгкий старт , высота 25 мм</p>
	<p>CP-027</p>	<p>Стартер косы, 2 усика 405, Атлант. Межосевое расстояние по стороне 67мм. Крепёжные отверстия Ø5.7мм. Внешний Ø шкива 73мм</p>

517,5

300

450

525

450

525

	<p>CP-028</p>	<p>Стартер триммера , плавный пуск, 4 зацепа. Межосевое расстояние по стороне 65мм. Крепёжное отверстие Ø5.3мм. Внешний Ø шкива 73мм.(подходит к Hammer, Бригадир и др.)</p>	<p>600</p>
	<p>CP-029</p>	<p>Стартер малый, бабочка (треугольный). Межосевое расстояние по стороне 70.5мм. Крепёжное отверстие Ø5мм. Внешний Ø шкива 58мм</p>	<p>525</p>
	<p>CP-030</p>	<p>Стартер хуэв 125/128</p>	<p>1050</p>
	<p>CP-031</p>	<p>Стартер в сборе бензокосы FS38,55</p>	<p>1200</p>
	<p>CP-032</p>	<p>Стартер косы Hammer МТК41,ROBIN40-6, Баутек и др. (косые зубы)</p>	<p>1050</p>